GUIA DE INICIO RÁPIDO ORBTECH

IMPORTANTE: Para proceder a la activación y puesta en marcha de su dispositivo para localización de vehículos, es necesario contar con la documentación necesaria, si aún no la tiene, solicitela al departamento de ingeniería Syscom.

***Manual de instalación *Pin out *Modelo te atención a distribuidores Syscom *Formato de activación de cuentas Orbtech *Software de programación Monitoring**

PASO 1.- Al recibir su equipo, proceda a activar su SIM, para esto debe contactar a Telcel a los teléfonos mencionados en el modelo de atención a distribuidores Syscom. El tiempo de activación no es inmediato, puede tardar 3 o 4 días.

Usted puede elegir el plan de datos que requiera.

Tarifas Autorizadas Servicios Móviles de Datos TELCEL		
Plan		
1MB	69	Costo por APN dedicado
3MB	159	50 pesos
5MB	199	
10MB	289	Costo SIM 50 Pesos
15MB	299	
20MB	349	
30MB	399	
50MB	499	
1GB	799	

Recuerde tener a la mano el numero IMEI de su equipo, ya que será solicitado por Telcel, lo puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior y son 15 dígitos.

PASO 2.- Contactar a la compañía Orbtech para activar su cuenta y tenga acceso al servidor, debe llenar el formato con todos sus datos y de su equipo Orbtech y enviarla por correo electrónico. Esta activación no es inmediata puede tardar 1 día y debe recibir una confirmación de Orbtech, donde le harán llegar un nombre de usuario y un password y con esto podrá ingresar a la pagina para localizar su vehículo en el sistema AVL http://www.rastreoenlinea.com Recuerde que por acceso a este servidor usted deberá pagar una cuota mensual.

PASO 3.- Una vez confirmada la activación de su equipo en Telcel y en Orbtech, abra su dispositivo e inserte su tarjeta SIM y proceda a realizar el cable interfase para conexión a la PC y realizar una programación, así como verificar que el equipo funcione correctamente antes de instalarlo en el vehículo. O también puede adquirir esta interfaz de conexión con el modelo SINT1000PG.

PASO 4.- Conecte las antenas que vienen junto con su equipo, es importante que la antena de GPS, la antena mas pequeña y cuadrada se encuentre con vista al cielo, si no es posible, acerque lo mas posible esta antena a una ventana.

PASO 5.- Conecte la alimentación a su equipo y conéctelo a su PC.

PASO 6.- Instale el programa “Monitoring” en su PC y ejecútelo, en su pantalla debe comenzar a ver desplegar una serie de datos, si no le muestra esta serie de datos, presione ATQ1, si aún no comienza a desplegar datos verifique la configuración del puerto en OPTIONS, luego COMM SETTINGS.

Si no se despliegan datos, debe revisar su conexión nuevamente y verificar que todo este correcto y se comiencen a desplegar datos.

PASO 7.- Nuevamente en el software Monitoring seleccione AT COMMANDS y después NET SETTINGS y en la pantalla que se despliega debe ingresar los siguientes datos:

Como puede observar faltan en Authentication faltan estos campos por llenar, estos datos varían en cada equipo, puede encontrar esta información en su equipo por medio de una etiqueta, como ejemplo: LOGIN: INTC-0000 PASSWORD: CPTR-0000

Si no cuenta con este dato, llame al departamento de ingeniería Syscom, y proporcionando el IMEI de su equipo le proporcionaran estos datos indispensables para el funcionamiento de su equipo.

Ingrese incluyendo mayúsculas y guión.

Una vez que haya ingresado todos los datos, presione SEND y luego desconecte la alimentación del dispositivo, luego vuélvalo a conectar para actualizar su programación.

Ahora en la serie de datos mostrados en pantalla debe aparecer ONLINE, esto quiere decir que su equipo ya esta listo para ser localizado en http://www.rastreoenlinea.com y ya lo puede instalar en el vehículo.

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA SYSCOM